



制御フロー								
		ヒーター	ファン	FLSW	MV1	MV2	MV3	Pump
運転起動	1) 給水	Off	Off	On	開	開	Off	On
	↓ 2) 給水終了			Off確認	Off	Off	Off	On
	↓ 3) 制御開始	On			Off	Off	Off	On
運転停止	1) 温度降下	Off	100		Off	Off	Off	On
	↓ 2) 下降終了		Off		Off	開	開	Off
	↓ 3) 全停止	Off		Timr.	Off	Off	Off	Off